

ポンベ用ヒーター(標準タイプ・ローコストタイプ)

取扱説明書

この度は弊社のポンベ用シリコンラバーヒーターをご購入頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂く為に、以下の内容をご確認・ご注意ください。

※本製品については、高圧ガス保安法および一般高圧ガス保安規則の法令遵守、
また安全に配慮したご使用をお願い申し上げます。

<取扱上の注意事項>

- 本製品は防爆構造を有しておりません。あらかじめご了承ください。
- 必ず定格電圧(V)以下でご使用ください。
- ヒーターは漏電ブレーカーを経由してご使用ください。
- ヒーターに自己制御性はございません。必ず温度コントローラなどで温度制御を行った上でご使用ください。
- ヒーターを大気中で空焼きしないでください。
- ヒーターは必ず加熱対象物に密着させるように取り付けを行ってください。
(密着性が悪く、ヒーターが浮いてしまうと異常発熱や故障の原因となる場合がございます。)
- 夜間の長時間のご使用には、万一の火災にも十分ご配慮頂き周囲の環境等には
特にご注意ください。
- お客様でのヒーター切断・穴開け等の加工はできません。
- ヒーター表面にキズ等がついてしまった場合はすぐにご使用を中止してください。
- ヒーターリード線(電源線)は引っ張ったり、傷つけたりしないようご注意ください。
- ヒーター表面には集中荷重がかからないよう取り付けをしてください。
- ヒーターは防水ではございません。水中・多湿・蒸気雰囲気中でのご使用はできません。
- ヒーターの取り付け・取り外しの際には必ず電源を切った状態で行ってください。
- その他、ご不明な点がございましたら弊社営業担当までご相談ください。



〒458-0847

愛知県名古屋市長区浦里五丁目 218 番 1

TEL 052-629-5750 FAX 052-629-5760

<https://tg-heater.co.jp>